



شرکت مهندسی مهادهن آور تهران

شرایط لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری:

- پمپ باید هم سطح یا پایین تر از سطح مخزن مواد نصب شود.
- اتصالات کلمپی حتما با اورینگ مناسب استفاده شود.
- در صورت نشستی مواد از زیر پمپ . باید دیافراگم آن تعویض شود.