

شرایط محیطی مورد نیاز دستگاه سرماساز:

ابعاد محیط: برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه، فضای کافی در اختیار سیستم گردش هوای پشت دستگاه قرار دهید.
محل استقرار دستگاه سرما ساز باید بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد

تهویه محیط: دستگاه را در مکانهایی که رطوبت بالایی دارند و همچنین اطراف موادی که خوردگی دارند قرار ندهید، رطوبت بالا باعث عدم کارکرد صحیح قسمت های الکترونیکی دستگاه می شود.

دما: حداکثر دمای محیط نباید بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد و ترجیحا دستگاه را در مجاورت هوا قرار دهید.

برق: وجود پریز برق جهت اتصال منبع تغذیه دستگاه به آن
تذکر: از اتصالات و کابل مطمئن جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید.

هرگز دستگاه سرما ساز را در نزدیکی آون یا وسایل گرمازا قرار ندهید.