

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- عدم تابش نور مستقیم خورشید
- عدم رطوبت بالا، گرد و خاک
- برق تک فاز و حداکثر توان دارای سیم ارت
- کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز XP-7