

## شرایط محیطی ۱۸-۰۱ PEF

برای کارکرد درست دستگاه شرایط محیطی به شرح زیر باید به هنگام نصب و راه اندازی دستگاه برآورده گردد. این توضیحات برای آشنایی و سهولت در نصب و راه اندازی دستگاه آورده شده است. اطمینان حاصل کنید که محل نصب دستگاه از لحاظ فضای نصب، ملزومات الکتریکی، تهویه دارای شرایط لازم باشد. چنانچه نیازمند به کمک و اطلاعات بیشتر در مورد نصب و راه اندازی دستگاه هستید، می توانید با مرکز خدمات شرکت کاوش یاران فن پویا تماس بگیرید.

### فضای آزمایش

حداقل ۲ متر مربع برای قرار دادن دستگاه نیاز است.

### ملزومات الکتریکی

دستگاه PEF ۱۸-۰۱ جهت راه اندازی تنها به یک اتصال ۳ فاز برق نیاز دارد. توجه ویژه داشته باشید که این اتصال باید یک اتصال زمین با مقاومت کمتر از ۰/۵ اهم داشته باشد.

### شرایط محیطی

سیستم باید در یک سطح تخت و ایستا قرار بگیرد، در صورت عدم تعادل و سقوط دستگاه، امکان وارد شدن آسیب به دستگاه وجود دارد.