

شرایط کالیبراسیون

قبل از شروع عملیات لایه نشانی دستگاه طبق دستورالعمل ابتدا کالیبره شده و پارامترهای عملیاتی تعیین می گردد
کالیبراسیون دستگاه

از منوی calibration dipper ، calibration dipper را انتخاب کرده ، یک پنجره باز می شود.
دستور حرکت دیپر داده می شود تا حرکت کند و به فاصله ی دلخواهی از سطح مایع لایه نشانی برسد، سپس کلید stop رازده می شود. فاصله ی پایین ترین نقطه قطعه تا سطح آب را اندازه گیری و وارد نرم افزار می گردد. سپس دستور حرکت دوباره دیپر را داده شده تا به پایین ترین حالتش برود. کلید stop را زده و کاربر منتظر می ماند تا دیپر به مکان اولیه اش بازگردد. سپس کالیبراسیون را تایید و پنجره را می بندد.