

هوالمحبوب

دستگاه پلاسما کلینر رومیزی

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- دستگاه باید در محیط خشک و دور از ضربه و تنش های مکانیکی قرار گیرد. از ضربه زدن و قرار دادن وسایل روی دستگاه جداً خودداری کنید.
- حداقل فضای نصب ۵ متر مربع
- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- تهویه مناسب در فضای کار با دستگاه فراهم باشد