

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

۱. تغذیه دستگاه حتما می بایست دارای ارت باشد
۲. دستگاه در محل مناسب بدون لرزش بصورت کاملا ثابت نصب شود.
۳. در اطراف دستگاه فضای کافی برای انجام آزمایش وجود داشته باشد.