

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

محیط قرارگیری ربات باید عاری از هرگونه رطوبت و گرد و غبار ، لرزش و ارتعاشات باشد.دستگاه باید دور از محیط کارگاهی قرار گیرد و سطحی که ربات روی آن قرار می گیرد باید تراز باشد.

