

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

محیط نصب ست باید عاری از هرگونه رطوبت و گرد و غبار ، لرزش و ارتعاشات باشد .
دستگاه باید دور از محیط کارگاهی قرار گیرد و سطحی که ست روی آن قرار میگیرد تراز
باشد.

