



شرایط نصب :

دستگاه به صورت رومیزی ارائه می شود و نیاز به نصب ندارد . با توجه به ابعاد دستگاه میز استاندارد آزمایشگاهی با ابعاد حد اقل یک متر در یک متر نیاز می باشد . کارکرد صحیح و طول عمر دستگاه در محیط آزمایشگاهی با دما و رطوبت استاندارد و عاری از گرد و غبار تضمین می گردد .

نکات ضروری قبل از شروع کار با دستگاه

- ✓ حتما از پریز برق ارت دار استفاده نمایید.
- ✓ از ضربه زدن و ریختن آب بر روی بدنه دستگاه خودداری نمایید.
- ✓ از کشیدن اجسام نوک تیز بر روی بدنه و پنل دستگاه خودداری نمایید.
- ✓ پریز برق ورودی دستگاه ۲۲۰ ولت متناوب می باشد.