

طریقه نصب دستگاه Spin Coater:

تا زمانی که تمام اتصالات وصل نشده اند توان را اعمال نکنید.

(۱) دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم به دور از ارتعاش و مجاورت دمای بالا قرار دهید.

(۲) برای شروع به کار دستگاه نیاز به اعمال خلاء است. خلاء خارجی را به پورت خلاء وصل کنید.

(۳) تمام اجزاء را قبل از اتصال برق نصب و وصل کنید.