

بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه

- ۱- دمای محیط بین ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد.
- ۲- محیط باید عاری از گرد و غبار باشد و پس از هر بار استفاده از دستگاه، حتما درب محفظه بسته شود.
- ۳- فاصله رک دستگاه از دیوار حداقل ۳۰ سانتیمتر تنظیم شود.
- ۴- گاز خروجی از اگزوز پمپ دستگاه باید توسط کانالی مناسب به خارج از محیط محل نصب منتقل شود.
- ۵- بهتر است هوای محل نصب دستگاه در گردش باشد.
- ۶- محدوده ولتاژ کار دستگاه بین ۲۰۰ تا ۲۳۰ ولت می باشد.