

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه شرایط آب و هوایی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم‌ها و کابل‌های فشار

قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق سه فاز

۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.

۴- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.