

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه باید در محیط خشک و دور از ضربه و تنش های مکانیکی قرار گیرد. از ضربه زدن و قرار دادن وسایل روی دستگاه جداً خودداری کنید.