

راهنمای کاربری، شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش، شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری و شرایط کالیبراسیون پولیشر دو دیسک

راهنمای کاربری:

دستگاه پولیشر دو دیسک ساکو به صورت کاملا مونتاژ شده تحویل می گردد و روش استفاده از آن به شرح ذیل است.

- ۱- ابتدا از اتصال درست شلنگ ورودی و خروجی اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- رینگ پلاستیکی اطراف دیسک را جدا نموده و متناسب با فعالیت خود کاغذ سنباده و یا پارچه پولیش را بر روی دیسک مربوطه قرار دهید. سپس رینگ را مجددا جهت اجتناب از کنده شدن کاغذ سنباده و یا پارچه پولیش بر روی دیسک قرار دهید و از قرارگیری صحیح آن مطمئن شوید.
- ۳- قبل از روشن کردن دستگاه با استفاده از کلید تغییر جهت دوران، جهت چرخش دیسک را انتخاب نمایید.
- ۴- با چرخاندن کلید خاموش/روشن دستگاه روشن شده و هر دو دیسک همزمان شروع به چرخش می نمایند.
- ۵- با استفاده از ورنیه مربوط به تغییر سرعت، سرعت مورد نظر را تنظیم نمایید.
- ۶- شیر آب تعبیه شده بر روی دستگاه را به اندازه مورد نیاز باز نموده و موقعیت آنرا تنظیم نمایید.
- ۷- پس از اتمام کار شیر آب را بسته و کلید خاموش را فشار دهید.
- ۸- برای مواقع ضروری دستگاه به کلید اضطراری مجهز می باشد که می توان با فشار کلید مربوطه به سادگی از قابلیت آن استفاده کرد.



نمای ظاهری دستگاه به همراه اجزا اصلی

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

این دستگاه دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش است ..

ضربات مکانیکی وارد به دستگاه و شکستگی مشمول گارانتی نشده و هزینه تعمیرات آن می بایست توسط مشتری پرداخت گردد.

نوسانات برق و هرگونه آسیب ناشی از این نوسانات به سیستم کنترلی و بردهای دستگاه مشمول گارانتی نمی شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

دستگاه نیاز به سیستم آب و فاضلاب دارد.

کالیبراسیون دستگاه:

دستگاه نیاز به کالیبراسیون خاصی ندارد.