

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- موتور مناسب برای چرخاندن کوپلینگ
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری
- راکتور یا اتوکلاو برای نصب کوپلینگ