



شرایط حمل و نقل دستگاه تست آیزود چارپی :

حمل و نقل دستگاه تست آیزود چارپی به دلیل حساسیت‌هایی که دارد، بسیار حائز اهمیت است. دستگاه باید به صورت عمودی و بدون هیچ ضربه و از زیر حمل شود. در صورت وارد شدن شوک به دستگاه باعث ایجاد آسیب جبران ناپذیری به دستگاه می‌شود.

نصب و محل استقرار دستگاه تست باران :

محل نصب دستگاه باید آزمایشگاه باشد که دارای الزامات بدین صورت می‌باشد شرایط فنی و امکانات جانبی مورد نیاز (منبع الکتریسیته) در دسترس باشد. شرایط ایمنی دستگاه از لحاظ الکتریسیته برق ۲۲۰ ولت تک فاز با جریان دهی حداقل ۵ آمپر، فاصله دستگاه از دیواره های کناری و پشت دستگاه حداقل ۲۰ سانتی‌متر باید به دقت رعایت گردد.