

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی سنسور دما و فشار مواد مذاب به شرح ذیل می باشد:

۱- دوری از مواد خورنده که باعث خرابی سر سنسور گردد.

۲- کار در محدوده دمایی و فشاری تعریف شده برای سنسور.

۳- دسترسی به جریان الکتریسیته یکنواخت