

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تنسایل به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم ها و کابل های

فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- امکان قرارگیری دستگاه کامپیوتر در کنار دستگاه تنسایل

۴- اتاق مجهیز به کولر گازی