

مشخصات فنی ست کارگاه عمومی برق:



مشخصات فنی :

1 - میز کار استاندارد با پایه های فلزی و روکش MDF مرغوب و رویه پنل از جنس پلکسی گلاس با حک لیزری نوشته ها و علائم

2 - منبع تغذیه میز

شامل :

- کلید فشاری اضطراری سوئیچ دار
- چراغ سیگنال
- خروجی های تک فاز و نول و ارت
- کلید محافظ جان تک فاز FI
- فیوز مینیاتوری تک فاز
- پریرز تکفاز ارت دار

3 - قطعات و لوازم برق ساختمان نصب شده بر روی پنل شامل :

کننتور تک فاز به صورت فیثی (آنالوگ یا دیجیتال بنا به سفارش)

فیوز باکس ، فیوز مینیاتوری ، فیوز آلفا ، رله ضربه ای ، فتوسل ، لامپ رشته ای ، لامپ
فلورسنت ، بالاست

آمپر متر عقربه ای ، ولت متر عقربه ای ، تایمر راه پله

آیفون FF کامل (بنا به سفارش آیفون تصویری) به همراه منبع تغذیه و درب باز کن

کلید تک پل ، کلید دوپل ، 2 عدد کلید تبدیل 2 عدد کلید صلیبی ، کلید کولر و یا پنکه سقفی
، کلید زنگ ، دیمر ، پریز ، بی زر

سنسور حرکتی زمان دار

الکتروموتور کور و پمپ آب کولر و یا پنکه سقفی (بنا به سفارش)

سیمهای رابط مورد نیاز

اهداف آموزشی:

آموزش نحوه سیم کشی برق ساختمان و آشنایی با قطعات الکتریکی مورد نیاز

نگهداری و تعمیر:

۱. از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
۲. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
۳. به دستگاه ضربه زده نشود.
۴. با ولتاژ کم روشن شود.
۵. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.
۶. پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی OFF قرار داده و کابل برق را قطع نمایید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادمشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذیل میباشد:

- ۱ - کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- ۲ - محدوده دمایی بین 45 تا 0 درجه سانتیگراد
- ۳ - محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 60% - 10%

شرایط کالیبراسیون:

ست آزمایش برای انجام یکی از آزمایش های آزمایشگاه الکترونیک پایه می باشد و نیاز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام می گردد.

آزمون تحویل دهی:

ست آزمایش برای انجام یکی از آزمایش های آزمایشگاه الکترونیک پایه می باشد و نیاز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام می گردد.