




باسمه تعالی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- ۱- رطوبت محیط: کمتر از ۲۵٪
- ۲- دمای محیط و جریان گاز: دمای آزمایشگاه
- ۳- جلوگیری از ورود گرد و خاک به درون دستگاه و پوشاندن دستگاه در مواقعی که از دستگاه استفاده نمیشود
- ۴- دستگاه مختص آنالیز جریان گاز می باشد. ورود هر گونه مایع به آنالایزر منجر به آسیب سنسور شده و هر گونه خسارت ناشی از آن شامل گارانتی نمی باشد.
- ۵- در صورتی که گاز دارای بخار قابل میعان باشد باید توسط جاذب قبل از ورود به دستگاه جدا شود. مثلاً در صورت وجود بخار آب اشباع توسط سیلیکاژل باید جدا گردد.



آدرس ۱: شیراز، شهرک آراین، پارک علم و فناوری فارس، مرکز رشد نفت و گاز
آدرس ۲: شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شماره دو، ساختمان نفت و گاز، طبقه همکف، مرکز رشد نفت و گاز، اتاق ۹
کد پستی: ۷۱۹۳۶۱۶۵۱۱
تلفن: ۰۹۰۳۷۹۹۶۵۲۷