



### شرایط گارانتی دستگاه

- گارانتی از زمان تحویل دستگاه به مدت ۱ سال و خدمات پس از فروش ۵ سال میباشد.
- در صورت مخدوش شدن بر چسب های هولوگرام روی دستگاه، گارانتی از درجه اعتبار ساقط است.
- عیوب فنی و ظاهری که در اثر ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، مواد شیمیایی، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز بوجود آمده باشد شامل گارانتی دستگاه نمی باشد.
- گارانتی فقط شامل بدنه اصلی بوده و شامل سایر قطعات جانبی مانند سیم برق، شیر برقی و اورینگ ها نمی باشد.
- با توجه به نوع دستگاه در صورت بروز عیب فنی، ممکن است تعمیر دستگاه تا یک ماه، زمان نیاز داشته باشد در این صورت مدت زمان تعمیر دستگاه به مدت زمان گارانتی اضافه می گردد.

## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی :

جهت نصب شیر در محل اتصال، باید از کلمپ و اورینگ سنترینگ استاندارد خلأ متناسب با اندازه ی دهانه ی شیر استفاده نمود. بعد از نصب و اطمینان از عدم نشتی اتصالات، با اعمال برق متناسب موردنیاز بوبین شیر برقی روی بدنه ی سیلندر پنوماتیکی شیر میتوان دهانه ی شیر را باز نمود. توجه نمایید که فشار باد (۳ تا ۶ بار) به شیر برقی اعمال شده باشد.

## شرایط کالیبراسیون :

کالیبراسیون در مورد این نوع شیرهای زاویه ای مصداق ندارد.

## آزمون های تحویل دهی :

تست نشتی شیر در خلأ کاری موردنیاز  
آموزش نحوه ی نصب شیر در محل های موردنیاز

## شرکت مهندسی نانو آداک

طراح و سازنده سیستمهای خلأ، لایه نشانی  
و کاربردی خلأ

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۶۲۰۳۵

فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۲۴۵۲

[www.nanoadak.ir](http://www.nanoadak.ir)  
[nanoadaktrading@gmail.com](mailto:nanoadaktrading@gmail.com)