

۱- از قرار دادن دستگاه در تماس مستقیم نور آفتاب پرهیزید.

۲- از قرار دادن دستگاه در جاهای مرطوب خودداری کنید.

۳- هنگام کار با دستگاه دمای آزمایشگاه از ۱۸-۲۴ درجه سانتی گراد باشد.

۴- در هنگام کار کردن دستگاه از باز نمودن درب آن جدا خودداری نمایید.

۵- به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به تایمر از معکوس چرخاندن آن خودداری
نمایید.

۶- از قرار دادن دستگاه در معرض مستقیم تابش نور خورشید و همچنین در مسیر
عبور مستقیم باد خودداری نمایید.

۷- در ۱۵ سانتی متر اطراف دستگاه از هر طرف مانعی قرار ندهید.

۸- همچنین از قرار دادن دستگاه های اندازه گیری بر روی میزی که دستگاه
سانتیرفوژ قرار دارد خودداری نمایید.