

شرایط محیطی لازم برای راه اندازی و نگهداری:

با توجه به کارکرد بیابانی دستگاه، اصولاً بکارگیری آن در محیط باز ممکن می باشد. ولیکن جهت نگهداری و انبارداری می بایست از فضای بسته استفاده شود.

دستگاه در دمای 5° - تا 45° قابل بکارگیری بوده و میزان و درصد رطوبت هوا عامل منفی در کارکرد ماشین نمی باشد. ولیکن در شرایط محیطی با درصد رطوبت بالا می بایست به صورت دوره ای آب جمع شده در مخزن دستگاه تخلیه گردد.