

نگهداری و هشدار

- 1- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت- دار وصل شود.
- 2- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید.

توجه

! برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید.