

شرایط محیطی برای استفاده از دستگاه ژرمیناتور چهارقلو

- دستگاه برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است. از نصب دستگاه در فضای باز خودداری شود.
- در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرد.
- در مجاورت دستگاه های گرم کن و شعله ی آتش نباشد.
- در محیط های دارای میدان الکتریکی یا مغناطیسی قوی هستند، قرار نگیرد.
- سیم ارت باید برای دستگاه فراهم شود.
- از جا به جا کردن دستگاه در زمان روشن بودن خودداری شود.