


## مکان نصب و شرایط محیط

انکوباتور یخچال دار را بر روی یک سطح صاف ، بدون ارتعاش و در مکانی خشک با تهویه خوب و ارتفاعی مناسب برای استفاده قرار دهید. محل قرار گیری باید بتواند وزن دستگاه را تحمل نماید.

	احتیاط
	<p>خطر گرم شدن بیش از حد</p> <p>آسیب دیدن دستگاه</p> <p>⊘ دستگاه را در گوشه ای که هوا جریان ندارد و تهویه نمی شود قرار ندهید</p> <p>➤ از وجود تهویه کافی جهت پخش گرما مطمئن شوید</p>

- دمای مجاز محیط در هنگام کار کردن دستگاه :  $+18^{\circ}\text{C}$  to  $+32^{\circ}\text{C}$  . در دمای محیطی بالا ، امکان نوسان دمایی وجود دارد.



دمای محیط به صورت قابل توجه نباید بیش تر از دمای محیط ذکر شده ( $+25^{\circ}$ ) در اطلاعات فنی مربوطه باشد. برای سایر شرایط محیطی ، با آنچه اطلاعات نشان می دهند می تواند متفاوت باشد.





به ازای هر درجه که دمای محیط بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد باشد ، قدرت یخچال دستگاه 1.5K کاسته می شود.

- رطوبت مجاز محیط : 70% r.H., max ., non-condensing



موقعی که محفظه ی دستگاه در حال کار برای دمای پایین تر از دمای محیط باشد، رطوبت بالای محیط ممکن است موجب بروز چگالش روی دستگاه شود.

- ارتفاع نصب : حداکثر ۲۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا

در صورت قرار دادن تعدادی دستگاه هم سایز در کنار هم ، بین هر یک از آن ها حداقل ۲۵۰ میلی متر فاصله باشد. فاصله از دیوار : از پشت 100mm ، طرفین: 160mm . همچنین باید حداقل فاصله ی فضای خالی 100mm در بالای دستگاه در نظر گرفته شود.

	 احتیاط
	<p style="text-align: right;">لغزاندن و کج کردن دستگاه</p> <p style="text-align: right;">آسیب دیدن دستگاه</p> <p style="text-align: right;">➤ در هنگام روی هم قرار دادن ، زیر هر یک از پایه های دستگاهی بالایی پد لاستیکی قرار دهید.</p>

برای اینکه دستگاه کاملاً از منبع برق جدا شود (عایق شود) باید کابل برق آن را جدا سازید . دستگاه را به گونه ای نصب کنید که دوشاخه برق در دسترس باشد و در هنگام خطر بتوان به راحتی آن را قطع نمود ( از برق کشید) .  
 با افزایش میزان غبار در محیط اطراف ، فن های کاندا نسر (چگالنده) را چند بار در سال تمیز نمایید ( بوسیله دمنده و یا مکنده).  
 از هر گونه غبار رسانا در محیط که دستگاه در آن محصور شده جلوگیری شود  
 دستگاه را نباید در مکان های خطرناک (حادثه خیز) نصب و راه اندازی نمود.

	 خطر
	<p style="text-align: right;">خطر انفجار</p> <p style="text-align: right;">خطر مرگ</p> <p style="text-align: right;">⊗ از دستگاه در مکان هایی که پتانسیل انفجار و احتراق را دارند استفاده نکنید</p> <p style="text-align: right;">⊗ هر گونه غبار و ذرات انفجاری و مخلوط های حلال-هوا را از دستگاه دور کنید.</p>