

### **شرایط محیطی برای راه اندازی و نصب دستگاه:**

اطراف دستگاه از هر طرف روی میز باید حد اقل ۱۰ سانتی متر برای تهویه مناسب خالی گذاشته شود.

دمای کار محیطی دستگاه ۲۰ الی ۴۰ درجه می باشد که دمای ۲۵ درجه توصیه می شود.

میزان رطوبت هوا کمتر از دمای شبینم محیط باشد.

از تماس مواد خورنده با دستگاه جلوگیری شود.

از ورود گرد و غبار به درون دستگاه جلوگیری شود.

پس از استفاده بر روی دستگاه کاور کشیده شود.