



سند شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری هیتر انعطاف پذیر سیلیکونی پشت چسبدار

- ۱- هیچ گاه نبایست در حالی که هیتر بر روی محل مورد نظر نصب نیست، آن را روشن کرد. (به دلیل نداشتن تبادل حرارتی، هیتر آسیب می بیند).
- ۲- قبل از نصب چک کنید که هیتر دچار آسیب دیدگی مانند پاره گی سوراخ شدگی و غیره نشده باشد همچنین سطحی که هیتر بر روی آن نصب می شود می بایست فاقد هرگونه لبه برنده و تیز باشد.
- ۳- سطحی که هیتر بر روی آن نصب می شود حتماً می بایست عاری از هر گونه آلودگی از قبیل چربی، گرد و غبار و.. باشد.
- ۴- حداکثر گرمای تولیدی توسط هیتر 220°C می باشد.
- ۵- از برخورد اشیاء برنده و نوک تیز با هیتر که باعث پارگی و یا کنده شدن سیلیکون می شود جلوگیری شود، این کار باعث آسیب به هیتر و یا حتی برق گرفتگی می شود. در این گونه موارد حتماً محل مورد نظر را به کمک چسب سیلیکون حرارتی (RTV) بپوشانید و با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید.
- ۶- از کشیده شدن کابل ارتباطی هیتر و یا له شدن آن جلوگیری شود.
- ۷- جهت اتصال هیتر به برق حتماً از کابل های ارتباطی مناسب استفاده شود.
- ۸- می توانید به کمک دیمر و یا ترموستات گرمای هیتر را تنظیم کنید.
- ۹- از ریختن مستقیم مایعات بر روی هیتر و یا فرو بردن هیتر در داخل مایعات خودداری شود.