

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه بشرح ذیل می باشد:

-قرار دادن در یک محفظه مناسب برای نگه داری