



## سند شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری هیتر انعطاف پذیر سیلیکونی مخصوص بشرهای

۱۰۰۰ml و ۶۰۰ml، ۴۰۰ml، ۲۵۰ml

۱- هیچ گاه نبایست در حالی که هیتر بر روی محل مورد نظر نصب نیست، آن را روشن کرد. (به دلیل نداشتن تبادل حرارتی، هیتر آسیب می بیند.)

۲- قبل از نصب چک کنید که هیتر دچار آسیب دیدگی مانند پاره گی سوراخ شدگی و غیره نشده باشد همچنین سطحی که هیتر بر روی آن نصب می شود می بایست فاقد هرگونه لبه برنده و تیز باشد.

۳- سطحی که هیتر بر روی آن نصب می شود حتماً می بایست عاری از هرگونه آلودگی از قبیل چربی، گرد و غبار و.. باشد.

۴- حداکثر گرمای تولیدی توسط هیتر  $220^{\circ}\text{C}$  می باشد.

۵- از برخورد اشیاء برنده و نوک تیز با هیتر که باعث پارگی و یا کنده شدن سیلیکون می شود جلوگیری شود، این کار باعث آسیب به هیتر و یا حتی برق گرفتگی می شود. در این گونه موارد حتماً محل مورد نظر را به کمک چسب سیلیکون حرارتی (RTV) بپوشانید و با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید.

۶- از کشیده شدن کابل ارتباطی هیتر و یا له شدن آن جلوگیری شود.

۷- جهت اتصال هیتر به برق حتماً از کابل های ارتباطی مناسب استفاده شود.

۸- می توانید به کمک دیمر و یا ترموستات گرمای هیتر را تنظیم کنید.

۹- از ریختن مستقیم مایعات بر روی هیتر و یا فرو بردن هیتر در داخل مایعات خودداری شود.

۱۰- در مواقعی که از هیتر استفاده نمی شود هیتر را تا نکنید و یا بر روی زمین رها نشود بلکه آن را به صورت حلقوی در آورده و داخل جعبه یا محلی مناسب قرار دهید.