

(پیوست شماره چهار: شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه)

- ۱- در دما و رطوبت مناسب نگهداری شود
- ۲- جهت جلوگیری از آسیب دیدگی پوشش سیم در دمای مناسب و بدون از حرارت بالا نگهداری شود