



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه RDE

- پس از اینکه دستگاه به برق شهر متصل شد با زدن کلید پشت دستگاه، روشن می گردد .
- برای بهتر کار کردن دستگاه بهتر است یک ربع دستگاه زودتر روشن شود تا دستگاه به شرایط مناسب رسیده باشد.
- در تکنیک CCC نباید الکترودها به هم متصل شود.