

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

دمای محیط: حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد

فشار محیط: حداکثر ۱ اتمسفر