

شرایط محیطی استفاده از سیستم RTU

- ۱- دمای مطلوب استفاده 30c ~ 15c
- ۲- برق مناسب جهت اتصال ۱۹ ولت
- ۳- محل نصب مطلوب: داخل رک یا محفظه مخصوص جهت محافظت
- ۴- در هنگام نصب در صورت نیاز سیستم اتصال به زمین (ارت) رعایت گردد.
- ۵- قابل استفاده در محیط های خارجی
- ۶- از کابلها و کانکتور های نامرغوب در ورودی های دیتا استفاده نگردد.
- ۷- سیستم فوق دارای اعلام هشدار برق با توان بالا میباشد در صورت رویت هشدار سیستم را از اتصال برق جدا نمایید.
- ۸- برای نصب و راه اندازی و رفع نقص سیستم حتما از کارشناس فنی استفاده نمایید.
- ۹- جهت راه اندازی اولیه حتما دفترچه راهنمای سیستم RTU را مطالعه فرمایید.
- ۱۰- هر شش ماه سیستم نیاز به pm دارد.