



سند شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری هیتر انعطاف پذیر سیلیکونی پشت چسبدار

۱- هیچ گاه نباید در حالی که هیتر بر روی محل مورد نظر نصب نیست، آن را روشن کرد. (به دلیل نداشتن تبادل حرارتی، هیتر آسیب می بیند).

۲- قبل از نصب چک کنید که هیتر دچار آسیب دیدگی مانند پاره گی سوراخ شدگی و غیره نشده باشد همچنین سطحی که هیتر بر روی آن نصب می شود می بایست فاقد هرگونه لبه برنده و تیز باشد.

۳- سطحی که هیتر بر روی آن نصب می شود حتماً می بایست عاری از هرگونه آلودگی از قبیل چربی، گرد و غبار و.. باشد.

۴- حداکثر گرمای تولیدی توسط هیتر 220°C می باشد.

۵- از برخورد اشیاء برنده و نوک تیز با هیتر که باعث پارگی و یا کنده شدن سیلیکون می شود جلوگیری شود، این کار باعث آسیب به هیتر و یا حتی برق گرفتگی می شود. در این گونه موارد حتماً محل مورد نظر را به کمک چسب سیلیکون حرارتی (RTV) بپوشانید و با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید.

۶- از کشیده شدن کابل ارتباطی هیتر و یا له شدن آن جلوگیری شود.

۷- جهت اتصال هیتر به برق حتماً از کابل های ارتباطی مناسب استفاده شود.

۸- می توانید به کمک دیمر و یا ترموستات گرمای هیتر را تنظیم کنید.

۹- از ریختن مستقیم مایعات بر روی هیتر و یا فرو بردن هیتر در داخل مایعات خودداری شود.