



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

۱) دمای کارکرد باید در محدوده ی دمای اتاق و حدود ۲۵ درجه ی سانتی گراد باشد.

۲) محل قرارگیری باید تراز باشد.

۳) در معرض جریان شدید هوا مثلا رو به روی دریچه ی کولر، پنکه و ... نباشد.

۴) قبل از اتصال به پریز برق، استاندارد بودن سیم کشی ساختمان توسط فرد متخصص بررسی شود، مخصوصا اگر در نزدیکی دستگاه ، از وسایل با توان بالا مانند فور و ... استفاده می شود.