



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

۱. فضای آزمایشگاهی به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع .
۲. دمای محیط آزمایشگاه ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد .
۳. دستگاه نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد .
۴. دستگاه بایستی روی سطح صاف و بدون لرزش قرار گیرد.
۵. پریز برق باید دارای ارت دار باشد.