



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگه داری دستگاه بار گذاری سازه :



۱. منبع انرژی: برق تک فاز ۱۵ آمپر
۲. رعایت فاصله ی منطقی بین دستگاه با دستگاه های جانبی و یا دیوارهای مجاور و پشت دستگاه ، به گونه ای که سرویس کار و اپراتور به هر چهار طرف دستگاه اشراف کامل داشته باشد .
۳. باتوجه به فشار بالای روغن درسیستم هیدرولیک، همواره از مناسب بودن میزان و نوع روغن اطمینان حاصل شود . اتصالات و شیلنگ های تحت فشار از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین و آسیب های مشابه حفظ گردد.
۴. سیم های اتصال به کامپیوتر و لودسل نباید در معرض آسیب قرار بگیرد.
۵. رطوبت کمتر از ۲۵٪ - رطوبت بالای هوا موجب کاهش عمر دستگاه می شود.
۶. دمای مطلوب ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی گراد.
۷. در صورت نیاز اتصال دستگاه به PC و یا پرینتر استفاده از میز مناسب ضروری می باشد.

آدرس : خراسان رضوی-سبزوار-خیابان ۲۴ متری-خیابان نیستان-نیستان ۱-مرکز رشد واحد سبزوار-اتاق ۴۰۴

تلفن : ۰۵۱-۴۴۶۴۷۰۸۸

همراه : ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳ - ۰۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱

وب سایت : www.smst-hakim.ir پست الکترونیک : smst_hakim@yahoo.com