

پیوست فنی شماره ۴

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی اسپاترینگ صنعتی سه کاتده با پمپ توربو و سیستم

Backing & Roughing به همراه تغذیه DC و RF

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.

- نصب دستگاه باید بر روی زیرساخت ضد لرزش و تمیز آزمایشگاهی صورت گیرد.

- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.

- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

- پس از نصب بر روی میز، سطح دستگاه بوسیله تراز تنظیم میگردد.

- نصب دستگاه پیشنهاد میشود در داخل اتاق تمیز با سیستم هواساز باشد.