



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این دستگاه نیاز به شرایط خاصی برای راه اندازی ندارد. در حین استفاده در معرض نور مستقیم خورشید یا حرارت بالا قرار نگیرد. بار اضافی موجب آسیب به شیشه مانومتر می شود.