

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل می باشد:

۱- حتما برای نصب باید ارت به دستگاه وصل باشد

۲- در جای خشک و بدور از رطوبت باشد

۳- برق ورودی دستگاه باید بدون نوسان باشد