

جک بتن شکن دیجیتالی

نصب و ایمنی

- ۱- دقت نمایندید دستگاه تراز باشد.
- ۲- نمایشگر بر روی بدنه ثابت شده و فیشهای پشت به درستی در جای خود نصب شده باشند .
- ۳- دقت نمایندید پیستون به پایین ترین نقطه خود برگشته باشد .
- ۴- دقت نمایندید هنگام بارگذاری حفاظ توری در جلو دستگاه جهت محافظت از کاربر بسته باشد .
- ۵- دقت نمایندید کورس پیستون جک حداکثر 40mm می باشد.
- ۶- هنگام تخلیه و جابجایی جک ، احتیاط نمایندید جک واژگون نگردد.

نگهداری و بازدید دوره ای :

- ۱- نظافت و عدم وجود خرده بتن از آزمایش قبل بر روی صفحه بارگذاری و داخل دستگاه
- ۲- کنترل سطح روغن داخل باک (روغن وسط روغن نما باشد).
- ۳- کنترل برگشت سیلندر به حالت اولیه
- ۴- بازدید اتصالات و شیلنگها، جهت عدم روغن ریزی
- ۵- در صورت تغییر صدا و یا هر گونه ایراد در دستگاه جهت تعمیر و رفع ایراد با واحد خدمات پس از فروش شرکت
بهراد سازان پارسه تماس بگیرید. شماره تماس: ۰۷۱۳۲۳۲۶۸۰۲