

شرایط محیطی محل نصب دستگاه

محل نصب دستگاه:

دستگاه باید در سطح صاف و دور از رطوبت قرار گیرد.

سطحی که دستگاه بر روی آن قرار می گیرد باید صاف و محکم باشد. مطمئن شوید که محل قرارگیری می تواند وزن دستگاه را تحمل نماید.

باید پشت و طرفین دستگاه فاصله کافی حداقل (۳۰ سانتی متر) وجود داشته باشد. این کار برای راهبری درست و همچنین پخش گرمای ایجاد شده ضروری است.

ابتدا دستگاه را به برق شهر متصل نمایید.

سر راه ورودی برق شهر یک ترانس برای کنترل نوسانات ولتاژ قرار دهید تا از آسیب به دستگاه جلوگیری شود.