

شرایط محیطی لازم جهت نصب و نگهداری

با توجه به تجهیزات حساس به دما و ضربه بکار رفته امکان دارد در اثر شوک‌های دمایی و مکانیکی آسیب ببینند. به این دلیل دستگاه باید در اتاقی که دمای آن کنترل می‌شود قرار گیرد تا قطعات دچار نوسان و شوک دمایی نشود.

فضای لازم جهت نصب دستگاه ۰.۵*۰.۵ متر می‌باشد.

نصب و راه‌اندازی دستگاه

دستگاه توسط کارکنان مجرب شرکت انرژی توانا در محل موردنظر مشتری نصب، راه‌اندازی و کلیه تجهیزات آن تست می‌شود. پس از راه‌اندازی کامل، اصول کار با دستگاه و روش‌های انجام آزمایشات نیز به کاربر آموزش داده می‌شود.