

شرایط محیطی برای نصب و کار دستگاه PioneerX2

شرایط زیر محیطی زیر در هنگام نصب، راهاندزی و نیز نگهداری از دستگاه باید رعایت شوند:

- این دستگاه برای کار در محیط آزمایشگاهی طراحی شده است.
- برای چاپ بافت های زنده، چاپگر بایست زیر هود استاندارد آزمایشگاهی باشد.
- وجود سیم ارت (Earth) جهت اتصال به دستگاه برابر استاندارد وزارت نیرو (غیر متصل به سیم نول) لازم است.
- فاصله حداقل ۵۰ سانتیمتری بین دستگاه های جانبی یا دیواره های مجاور و دستگاه
- باید امکان حرکت تمام اجزای متحرک دستگاه وجود داشته باشد و هیچ گونه مانعی بر سر راه اجزای متحرک نباشد.
- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۰,۵ آمپر
- قبل از راه اندازی، بایست دستگاه تراز باشد
- کار در دمای اتاق
- گردش هوا و تهویه مناسب محیط کار