

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد. فضای کاری آزمایشگاه باید به نحوی باشد که اختلالی در کیفیت فعالیت ها، برنامه های کنترل کیفی، ایمنی دستگاه و سرویس های مراقبت ایجاد نشود. دستگاه باید در محیط ایمن و قابل اعتماد نگهداری شده و شرایط محیطی دیگر مانند نور، دما، میزان رطوبت، الکتریسیته، تهویه، آب، زباله و دفع آن باید به نحوی باشد که در حفظ امنیت دستگاه و کیفیت فعالیت ها و نتایج، اختلال ایجاد نکند و چنانچه لازم باشد. نظافت فضاها و وسایل باید مناسب بوده و در صورت لزوم دارای دستورالعمل باشد.