



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

www.raadlab.ir

E-mail: info@raadlab.ir

iran_radteb@hotmail.com

۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

۱. محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
۲. استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.
۳. در صورت ریختن مایعات روی سطح استیل کار و عبور آن از منافذ و انتقال به زیر سطح با برداشتن سینی ، کف هود و سینی را تمیز و استریل نموده و مجددا سینی را در جای خود قرار دهید.