

# شرایط محیطی نصب: دستگاه تست خستگی

## شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی:

- 1- ابتدا دستگاه را در موقعیت مورد نظر مستقر و تثبیت نمایید.
- 2- برق ورودی با مشخصات (1 PH – 220 VAC – 50 Hz – 6 Amp) به علاوه نول (سیم آبی رنگ) را وصل نمایید.
- 3- سیم ارت را پشت دستگاه وصل نمایید.
- 4- شلنگ آب ورودی به مجرای ورودی و همچنین شلنگ آب خروجی به مجرای خروجی مخزن وصل نمایید.