

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- استفاده در کنار ماشین های دوار و داخل J.B و یا در اتاق کنترل
- محدوده دمای عملکرد: -40°C to $+80^{\circ}\text{C}$